


【チャンネルの選び方】 3通りの方法のいずれかでお選びください



数字ボタン

チャンネルを1番ずらす

上下左右

番組表を表示

地上デジタル	① 011 NHK総合
	② 021 NHK Eテレ
	③ 031 サンテレビ
	④ 041 西日本放送
	⑤ 051 瀬戸内海放送
	⑥ 061 山陽放送
	⑦ 071 テレビせとうち
	⑧ 081 岡山放送
	⑫ 121 テレビ津山自主放送
BS/CS	① 101 NHK BS1
	③ 103 NHK BSプレミアム
	④ 141 BS日テレ
	⑤ 151 BS朝日
	⑥ 161 BS-TBS
	⑦ 171 BSジャパン
	⑧ 181 BSフジ
	⑪ 211 BS11
	⑫ 222 TwellV
	無 231 放送大学
CATV	510 ショップチャンネル
	511 QVC
	534 スカイ・A
	535 GAORA
	537 ゴルフネットワーク
	550 チャンネルNECO
	551 ファミリー劇場
	555 スーパー!ドラマTV
	557 AXN
	559 ザ・シネマ
	570 スペースシャワーTV
	581 キッズステーション
	582 アニマックス
	592 CNNj
	594 TBSニュースバード
	598 ヒストリーチャンネル

最初に番号を登録してください